

赤羽会館 講堂 音響機材リスト

音響室機材 ※音響室は貸出不可(舞台事務所兼用のため)

令和4年3月現在

| | | | | |
|--------|-----------|---|--------|--|
| 音響調整卓 | M7CL 32ch | 1 | YAMAHA | |
| パワーアンプ | NXAMP4×4 | 4 | NEXO | |
| | PC6501 | 3 | YAMAHA | |
| | XMV8280 | 1 | YAMAHA | |
| プロセッサー | DME24N | 2 | YAMAHA | |

既設スピーカー

| | | | | |
|--------|-----------|---|------|----------|
| プロセニアム | GEO S1210 | 3 | NEXO | 遠距離用モノラル |
| | GEO S1230 | 2 | NEXO | 近距離用モノラル |
| カラム | PS15U | 2 | NEXO | |
| | LS600 | 2 | NEXO | |
| | PS8U | 2 | NEXO | (インフィル) |

仮設用機材

| | | | | |
|----------|---------|---|---------------|------------------|
| アナログミキサー | MG124C | 1 | YAMAHA | モノラル最大6ch(下手袖常設) |
| | MG20XU | 1 | YAMAHA | モノラル最大14ch |
| スピーカー | PS15U | 2 | NEXO | 一体型(台車付き) |
| | LS600 | 2 | NEXO | |
| | ZX5-60 | 2 | Electlo Voice | スタンド付き |
| | VFM129I | 3 | EAW | コロガシ用 |

附帯設備利用料のかかる機材(金額は別途ご確認ください)

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|------------|----------------|
| ダイナミックマイク | SM58 | 4 | SHURE | |
| | SM58s | 2 | SHURE | スイッチ付き |
| | MD421 | 3 | SENNHEIZAR | |
| コンデンサーマイク | C-38B | 3 | SONY | |
| | PCC160 | 5 | CROWN | |
| | ST4006 | 2 | DPA | 三点吊り |
| ワイヤレスマイク(B帯 6波) SHURE ULX-Dシリーズ | ハンドマイク | 6 | SHURE | SM58ヘッド |
| | ピンマイク | 6 | SHURE | DPA SC4061-B03 |
| CD/MDデッキ | MD-CD1B | 3 | TASCAM | |
| CD/CTRデッキ | CD-A750 | 2 | TASCAM | |
| MEDIA/CDデッキ | SS-CDR200 | 2 | TASCAM | CD/SD/USB/CF |

マイクスタンド・その他

| | | | | |
|-----------|-------|---|--------|--|
| ストレート | MF18t | 5 | 高砂 | |
| | MF34t | 5 | 高砂 | |
| | 25680 | 8 | K&M | |
| ブーム | ST210 | 6 | K&M | |
| ショートブーム | ST259 | 6 | K&M | |
| 卓上 | 各種 | 4 | - | |
| カフスイッチ | | 1 | TOMOCA | |
| ダイレクトボックス | DI-1 | 2 | BOSS | |

インカムシステム(クリアカム/有線1系統のみ)

| 常設機材 | | |
|----------|-------------|----|
| MS-702 | 音響室 | 1 |
| KB-702GM | 操作盤、上手袖、調光室 | 計3 |
| RS-701 | ピンルーム | 2 |
| 可搬用機材 | | |
| KB-702GM | ボックス | 1 |
| RS-701 | ベルトパック | 4 |

舞台袖音響用回線

舞台袖-音響室 上下手各8ch2系統

上手袖-下手袖 8ch1系統

電源 舞台袖共通1系統 最大20A(ラージ C型)

客席用回線(Q列センター床より)

8chマルチ2系統 AC 平行3口(計15A)

赤羽会館 ワイヤレスマイクB帯 周波数割当表

2021年1月更新

| 周波数(MHz) | G/CH | 使用場所 |
|----------|------|-----------|
| 806.125 | 11 | 小ホール 1 |
| 806.250 | 21 | 講堂-SHURE |
| 806.375 | 12 | 可搬型 2 - 2 |
| 806.500 | 22 | 講堂-SHURE |
| 806.625 | 31 | 小ホール 1 |
| 806.750 | 41 | 可搬型 1 - 1 |
| 806.875 | 32 | - |
| 807.000 | 23 | 講堂-SHURE |
| 807.125 | 13 | 小ホール 2 |
| 807.250 | 61 | DAM 2 |
| 807.375 | 33 | - |
| 807.500 | 42 | 可搬型 2 - 1 |
| 807.625 | 51 | 大ホール 1 |
| 807.750 | 14 | 第 1 和室 2 |
| 807.875 | 24 | 講堂-SHURE |

| 周波数(MHz) | G/CH | 使用場所 |
|----------|------|--------------|
| 808.000 | 43 | - |
| 808.125 | 52 | 大ホール 2 |
| 808.250 | 34 | 講堂-Panasonic |
| 808.375 | 53 | 大ホール 3 |
| 808.500 | 25 | 講堂-SHURE |
| 808.625 | 35 | - |
| 808.750 | 54 | 大ホール 4 |
| 808.875 | 26 | 講堂-SHURE |
| 809.000 | 15 | 第 1 和室 1 |
| 809.125 | 44 | 講堂-Panasonic |
| 809.250 | 36 | - |
| 809.375 | 45 | 講堂-Panasonic |
| 809.500 | 16 | 可搬型 1 - 2 |
| 809.625 | 55 | DAM 1 |
| 809.750 | 46 | 講堂-Panasonic |

※B帯を利用するワイヤレス機材を使用する場合は必ずご相談ください。

※赤羽会館内ではホワイトスペースを使用したワイヤレス機器はありません。